

## ماسک M3 نیم صورت (فیلتر دار)



- این ماسکها دارای قابلیت استفاده مکرر میباشند و همچنین دارای دو فیلتر میباشند که بر وری پایه ماسک قرار میگیرد. و فیلترها به هیچ عنوان قابل شستشو نمیباشند. و جهت پیشگیری از مواجهه با گازها و بخارت مواد شیمیایی (مانند فرمالین) مناسب میباشند.
- نحوه نگهداری: در زمان عدم استفاده باید فیلتر ماسک یا خود ماسک درون یک پاکت زیپ دار نگهداری شود و از آویزان کردن و یا رها کردن ماسک در فضای باز و آلوده خودداری شود.
- زمان تعویض فیلتر: بسته به مدت زمان مواجهه و غلظت آلاینده در محیط زمان تعویض فیلتر متفاوت است ولی در صورت نگهداری و استفاده مناسب بطو میانگین قابلیت کارکرد به مدت 2 تا 3 ماه را دارد.
- در صورت سخت شدن تنفس فرد و یا احساس بوی مواد شیمیایی فیلترها باید تعویض شوند.

### نحوه پوشیدن ماسک فیلتر دار M3:



1



2



3



4

## ماسک M3 نیم صورت (فیلتر دار)

نحوه انجام آزمون های نشت بندی ماسک های ویژه گازها و بخارات



### مراحل آزمون فشار مثبت:

- 1- کف دستتان را روی شیر بازدمی ماسک قرار دهید تا خروج هوا از آن مسدود شود.
- 2- عمل بازدم را به آرامی انجام دهید.
- 3- در صورتی که ماسک به نحو صحیح روی صورت قرار گرفته باشد، فشار جزئی مثبتی داخل قطعه پلاستیکی خاکستری رنگ بوجود آمده و ماسک به طرف بیرون برآمده میشود.



### مراحل آزمون فشار منفی:

- 1- دریچه ورودی هوا را با گذاشتن کف دست بر روی کارت ریج مسدود نمایید.
- 2- عمل دم را به آرامی انجام داده و به مدت حداقل 10 ثانیه نفس خود را حبس کنید.
- 3- در صورتی که قطعه خاکستری رنگ ماسک تا حدودی منقبض شده و هیچ نشتی به طرف داخل قطعه مشاهده نشود، ماسک به نحو مناسب روی صورت شما قرار گرفته است.